

Välkommen

Till




Falsterbogatan 17
214 36 Malmö
Sverige

Telefon: +46 (0)40 709 91
Epost: info@barnensscen.nu
Hemsida: www.barnensscen.nu

Lite info om lokalen.

Först några varianter på hur man kan spela i huset.

Skiss 1.
Bakre scen öppen.
Publik i vänster & höger
läktare samt på golvet




Max publik 250

Barnens scen
Folkets Park Malmö

ljusrår +567 cm

Ungefärlig skala 1:100

Skiss 2.
Bakre scen dold bakom
textilier.
Publik i vänster & höger
läktare.



Max publik 180


Barnens scen
Folkets Park Malmö

ljusrår +567 cm

Ungefärlig skala 1:100

Skiss 3.

Bakre scen och höger läktare
dold bakom textilier.
Publik i vänster läktare och ev
också på golvet framför
spelplatsen.




Max publik 90

Barnens scen
Folkets Park Malmö

ljusrår +567 cm

Ungefärlig skala 1:100

Skiss 4.
Bakre scen enbart.
Publik på golvet framför
scenen.




Max publik 50

Barnens scen
Folkets Park Malmö

Ungefärlig skala 1:100

Skiss 5. Cirkus
Publik på läktarna enbart



Max publik 180


Barnens scen
Folkets Park Malmö

ljusrår +567 cm

Ungefärlig skala 1:100

Några mått

- Scenen kan variera i storlek beroende på hur man väljer att använda den.
- Här följer ett par bra riktmärken att utgå ifrån när man planerar sitt scenbygge.



Läktaren är i tio sektioner och tre meter djup.



Scendjup

Om man utgår ifrån läktarens start vid publikentrén får man ett djup om 10,7 meter till den första svarta fonden



Scendjup

Man kan som mest få ett djup om 15,2 meter.

Om man öppnar den främre fonden och istället använder den bakre.

Några frågor?

Kontakta



Telefon: +46 (0)40 709 91
Epost: info@barnensscen.nu
Hemsida: www.barnensscen.nu